

ZÜNDER®

INSTRUCCIONES DE COMO UTILIZAR EL DELKOzunder

DZ1: ABRA LA PUERTA Y COLOQUE EL ROLLO DE CINTA PAPEL EN EL SOZCO PARA CINTA PAPEL. INSERTE LA PUNTA DEL CINTA PAPEL EN EL ORIFICIO ALIMENTACIÓN DE LA PARTE TRASERA DEL ZUNDER, PRESIONE LA CINTA PAPEL CONTRA LAS PAREDES SUPERIORES DEL ZUNDER, Y LA PUNTA DEBE SALIR POR EL ORIFICIO FRONTAL DEL ZUNDER. COMO SE INDICA EN LA FOTO DZ1

DZ2: MEZCLE LA MASILLA A UNA CONSISTENCIA TIPO CREMA CON LA PALETA DE MEZCLA DELKOTURBO

DZ3: RIEGUE LA MASILLA EN EL DELKOZUNDER Y CIERRE LA PUERTA, ALTERNATIVAMENTE, USE EL DELKOPUMP PARA SUCCIONAR LA MASILLA DE LA CANECA Y LA BOMBEALA EN EL DELKOZUNDER

DZ4: AJUSTE LAS CORREAS DE LA MANO A SU GUSTO Y COMODIDAD

DZ5: AJUSTE EL DIAL DE CONTROL DE ESPESOR DE MASILLA AL ESPESOR DESEADO

DZ6: CUANDO TOQUE LAS JUNTAS PLANAS: suelte el adaptador de doble extremo ZÜNDER, dé la vuelta y vuelva a engancharlo. Sostenga el extremo de la cinta y presione el aplicador contra la unión, tire de la unión hasta completarla. Corte la cinta con un cuchillo de cinta DELKOblade, presione la hoja DELKOblade contra la cinta y gire el ZÜNDER para cortar la cinta.

DZ7: PASE LA ESPATULA DELKOBLADE SOBRE LA JUNTA PARA ALISAR Y QUITAR CUALQUIER EXCESO DE MASILLA

DZ8: CUANDO TOQUE LAS UNIONES DE ESQUINA INTERNA: suelte el aplicador de doble punta ZÜNDER, dé la vuelta y vuelva a engancharlo. Sujete el extremo de la cinta y presione el aplicador interno Delko en la esquina interna, tire de la unión hasta completarla. Corta la cinta presionando el punto cuadrado de tu DELKOblade en la esquina del interior y gira el ZÜNDER para cortar la cinta.

DZ9: UTILIZE LA ESPATULA RINCONERA Y quite cualquier exceso de masilla del RINCON

DZ10: CUANDO HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL EQUIPO, REMUEVA LOS ADAPTADORES Y BOTON REGULADOR DE MASILLA, Y LAVELO CON AGUA.



Also available from Delko Tools:

DELKOTaper DELKOholster

DELKOTurbo DELKOblade DELKOpump

Delko® Internal Applicator Attachment: U.S. Patent No. 8,955,573 Canadian Patent No. 2792006 NZ Patent No. 600968 AU Patent No. 2011213482 Patent Pending – Europe. The Delko® Holster: Patent No. D841321. The Delko® Holster is a registered design. Registration reference 201812948 & 005287034-0001. DELKO and Zünder are registered trademarks of Delko Tools.

DELKOtools

delkotools.com.au

